

VOLTERA	PAUTA DE MANTENCIÓN FARIZON F1E		INTERVALOS DE MANTENIMIENTO - Kilometraje (x1000)																			
	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300		
Prueba de Ruta			REALIZAR PRUEBA DE RUTA SOLO SI LA SITUACIÓN LO AMERITA																			
<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>																						
Lecturas con scanner	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Arneses, conexiones eléctricas sist. alta tensión (Visual)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Batería de 12v (Voltaje y estado bornes)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Asear terminales batería 12v		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		
<b>REFRIGERACIÓN &amp; CLIMATIZACIÓN</b>																						
Líquido refrigerante motor	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	R	I	
Fugas en el sistema refrigeración	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funcionamiento electro ventilador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funcionamiento aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funcionamiento calefacción	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>SUSPENSIÓN &amp; DIRECCIÓN</b>																						
Amortiguadores, espirales (McPherson) y ballestas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Bandejas de suspensión (Bujes y rótulas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Cremallera de dirección (Columna, terminales, axiales y fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Barra estabilizadora (Bujes y bieletas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funcionamiento de dirección asistida eléctrica	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>CONJUNTO MOTRIZ</b>																						
Aceite transmisión / diferencial			R			R			R			R			R			R			R	
Holgura rodamientos de mazas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Limpieza y engrase rodamientos de mazas del.				R				R				R				R				R		
Rotación de neumáticos	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	
Estado de neumáticos y llantas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Presión de inflado neumáticos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>FRENOS</b>																						
Inspección visual de frenos y limpieza spray	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspección y aseado de frenos		E			E			E			E			E			E			E		
Flexibles y línea de circuito hidráulico	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funcionamiento servo freno, bomba vacío y línea vacío	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funcionamiento y regulación freno de estacionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Líquido de frenos	I	I	I	R	I		I	R	I		I	R	I		I	R	I		I	R	I	
<b>CARROCERÍA EXTERIOR, CABINA &amp; ACCESORIOS</b>																						
Estado general de carrocería (Partes dañadas o sueltas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Luces exteriores	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Estado y funcionamiento limpia parabrisas (Brazos y plumillas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Surtidores limpia parabrisas (Obstrucciones y dirección del chorro)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Nivel líquido limpia parabrisas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Iluminación y testigos de tablero	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Estado y funcionamiento cinturones de seguridad	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Luces interiores (Techo) de cabina y compartimento de carga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funcionamiento alzacristales eléctricos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Vicera parasol	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funcionamiento bocina	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funcionamiento alarmas de baja velocidad y marcha atrás	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Funcionamiento sensores de proximidad marcha atrás	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Lubricar ventanas				E				E				E				E				E		
Lubricar puertas y portalón de carga (Bisagras, tirantes y chapas)				E				E				E				E				E		
Lubricar rieles asientos delanteros				E				E				E				E				E		
E : EJECUTAR			R : REEMPLAZAR			I : INSPECCIONAR			I/R :			INSP. O REEMPLAZAR										

VALOR MANO DE OBRA MANTENCIÓN																						
UF + IVA	2,37	2,45	4,78	5,49	2,37	5,60	2,37	5,49	4,78	2,45	2,37	8,64	2,37	2,70	4,53	5,74	2,37	5,60	2,37	5,74		
<b>VALOR REPUESTOS, LUBRICANTES E INSUMOS ASOCIADOS A LA MANTENCIÓN</b>																						
Aceite transmisión reductora/diferencia 85W/90 GL-5 (1,7 lts)			0,90			0,90			0,9			0,90			0,90			0,90			0,90	
Líquido refrigerante L-192 (7 lts)						0,45						0,45						0,45			0,45	
Líquido de frenos DOT 4 (0,7 lts)				0,19				0,19				0,19					0,19				0,19	
Insumos	0,30	0,35	0,40	0,50	0,30	0,45	0,30	0,50	0,40	0,35	0,30	0,65	0,30	0,35	0,40	0,50	0,30	0,45	0,30	0,50		
UF + IVA	0,30	0,35	1,30	0,69	0,30	1,80	0,30	0,69	1,30	0,35	0,30	2,19	0,30	0,35	1,30	0,69	0,30	1,80	0,30	0,69		

VOLTERA	PAUTA DE MANTENCIÓN FARIZON F1E		VALOR MANTENCIÓN, INCLUIDOS REPUESTOS, LUBRICANTES E INSUMOS ASOCIADOS																			
	FEBRERO 2024		(No incluye elementos de desgaste, tales como pastillas y discos de frenos, ampolletas, amortiguadores, neumáticos, etc.)																			
Kilometraje (x1000)			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270	285	300
UF + IVA			2,67	2,80	6,08	6,18	2,67	7,40	2,67	6,18	6,08	2,80	2,67	10,83	2,67	3,05	5,83	6,43	2,67	7,40	2,67	6,43
<b>OBSERVACIONES</b>																						
Los valores de Mano de Obra expresados en la Pauta de Mantencción son referenciales, entendiendo que trabajos de Inspección "I" pudiesen derivar en trabajos adicionales de Ejecución "E" y/o de reemplazo "R" de partes, dependiendo de las condiciones que se encuentre el vehículo en el momento de su revisión.																						
La Pauta de Mantencción solo considera valores de mano de obra, filtro de cabina, lubricantes e insumos. No considera valores de repuestos ni de elementos de desgaste tales como; ampolletas, pastillas y discos de freno, amortiguadores, neumáticos etc, ya que la vida útil de éstos es variable dependiendo de las condiciones de uso del vehículo. Valores de lubricantes y fluidos son referenciales, a excepción los de relleno que están incluidos en los insumos.																						
Todo repuesto, elemento y/o trabajo adicional, no contemplados en la Pauta de Mantencción, que pudieran resultar producto de la inspección, será comunicado y cotizado de manera oportuna al cliente. Todo adicional será realizado o incluido solo con autorización previa por parte del cliente.																						
La presente pauta de mantencciones considera un uso normal del vehículo. Para condiciones de conducción y/o climáticas extremas, el intervalo de mantenimiento se debe acortar a cada 7.500 kms.																						
VOLTERA se reserva el derecho de eventuales modificación a la presente Pauta de Mantencción, sin previo aviso, de acuerdo su criterio y necesidades técnicas y/o comerciales.																						